

**Старт OSD-меню осуществляется кратковременным нажатием на центр джойстика. Переключение режимов работы (AHD-H, AHD-L, CVBS), осуществляется продолжительным нажатием (в течение 3-5сек) кнопки «влево» (AHD-L, CVBS), кнопки «вправо» (режим AHD-H), кнопки «вниз» (PAL, NTSC).**

РАЗЛИЧИЯ В ПОДПУНКТАХ	OSD – МЕНЮ AHD-H	OSD – МЕНЮ AHD-L, CVBS
NR (шумоподавление)	3DNR	НЕТ
ADJUST (насыщенность и чёткость)	НЕТ	COMET

### OSD-МЕНЮ AHD-H\*

<b>ОБЪЕКТИВ</b>	Ручной	Режим	Внутри / На улице	
	DC	Iris Speed	0 - 15	
		Исходное		
<b>ЭКСПОЗИЦИЯ</b>	Затвор	Авто		
		1/25 - 1/50000		
		FLK		
	AGC	1-15		
	Накопление	Авто / Накопление (x2 - x30) / Выкл.		
	Чёткость	1-100		
	D-WDR	Вкл. / Авто / Выкл.		
<b>BACK LIGHT</b> (компенсация засветок)	DEFOG (антитуман)	Выкл. / Авто (POS/SIZE / Gradation / Исходное)		
	Выкл.			
	BLC	Level (High / Средний / Низкий) / Зона / Исходное		
	HSBLC	Select	Зона 1 - Зона 4	
		На экране	Вкл. / Выкл.	
		Black Mask	Вкл. / Выкл.	
		Level	0-100	
Режим		Круглосуточно / Ночь / AGC level / 0-255		
Исходное				
<b>WHITE BAL</b> (баланс белого)	AWB / ATW / AWC→Уст. / На улице / Ручной (Синий / Красный) / Внутри			
<b>DAY&amp;NIGHT</b> (день/ночь)	Внешний	D→N (Delay) / N→D (Delay)		
	Авто	D→N (AGC) / N→D (AGC) / D→N (Delay) / N→D (Delay)		
	Цвет			
	V/W	Вспышка	Вкл. / Выкл.	
		ИК смарт	Выкл.	
IR PWM		Вкл. (Level / Зона)		
<b>NR</b> (шумоподавление)	2DNR	Выкл. / Низ. / Сред. / High		
	3DNR	Выкл. / Низ. / Сред. / High		
<b>SPECIAL</b>	Подпись	Выкл. / Вкл. (Установка подписи латинские буквы, цифры...)		
	D-effect	Стоп-кадр	Вкл. / Выкл.	
		Зеркало	Выкл. / Зеркало / Верт. / Поворот	

		Негатив	Вкл. / Выкл.	
	Движение	Выкл.		
		Вкл.	Select	Зона 1 - Зона 4
			На экране	Вкл. / Выкл.
			Sensitivity	0-100
			Цвет	Green / White / Red / Blue
			Trans	0.25, 0.5, 0.75, 1
			Alarm	View Type / OSD Type / Alarm Out / Alarm Sig. / Time
		Исходное		
	Маскирование	Выкл.		
		Вкл.	Select	4 зоны
			На экране	Выкл. INV / Mosaic / Цвет
			Цвет	
			Trans	
		Исходное		
	Язык	Русский + 11 языков		
	Дефект	Live DPC	Выкл.	
			Вкл.	Level / AGC level
		White DPC	Выкл.	
			Вкл.	Pos. / Size / Старт / DPC View / Level AGC / Накопление
		Black DPC	Выкл.	
			Вкл.	Старт / Pos. / Size / Level / DPC View / Накопление / AGC
	RS 485	Номер камеры	0 - 255	
		Номер на экране	Вкл. /Выкл.	
		Скорость	2400 - 38400	
		Возврат		
<b>ADJUST</b>	Чёткость	Выкл.		
		Авто	Level / Start AGC / End AGC / Возврат	
	Монитор	LCD	Гамма	Польз. / Польз. + Y / 0,45-1 / Авто
				Adapt. Level / Синий усил. / Красный усил.
		CRT	Black Level / Синий усил. / Красный усил.	
	LSC	Вкл. / Выкл.		
Video OUT	Pal / NTSC			
<b>ВЫХОД</b>	Сохранить изменения / Не сохранять изменения / Сброс к заводским настройкам			
<p><i>*В зависимости от модификации оборудования, некоторые настройки OSD-меню могут не вызывать никаких изменений. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данный документ изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, или при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации. Приведённые иллюстрации используются в качестве примера, и могут отличаться от реального внешнего вида устройства.</i></p>				